

DE POWERBANK 15.000mAh PD

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten und befolgen Sie bitte sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Hinweise, um eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Nutzung des Gerätes zu gewährleisten. Heben Sie diese Anleitung griffbereit auf und geben Sie sie an andere Nutzer des Gerätes weiter.

Diese Powerbank ist ausschließlich zur Stromversorgung von Geräten mit einer Betriebsspannung von 5V Gleichstrom (Mobiltelefone, MP3-Player, etc.), sowie Geräten, die den Power Delivery Standard (PD) oder den Fast Charge Technologie Standard unterstützen, bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nicht für eine kommerzielle Nutzung oder für medizinische und spezielle Anwendungen vorgesehen, in denen der Ausfall des Produktes Verletzungen, Todesfälle oder erhebliche Sachschäden verursachen kann. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise sind ausgeschlossen.

Bedienung

Funktionstaste (ON/OFF)
Durch kurzes Drücken wird Ihnen der aktuelle Batteriestatus durch die LED Leuchten angezeigt und die Powerbank wird aktiviert. Ist kein Gerät mit der Powerbank verbunden, wechselt die Powerbank automatisch nach einem Zeitintervall von ca. 30 Sekunden in den Standby Modus.

LED Statusanzeigen
Die einzelnen LEDs zeigen die verbleibende Energie der Powerbank an:

Batterie Status	>25%	>50%	>75%	>100%
LED-Leuchte	•	••	•••	••••

Inbetriebnahme / Laden der Powerbank / Aufladen der angeschlossener Geräte

Aufladen der Powerbank
Verbinden Sie bitte das mitgelieferte USB-C Kabel mit dem USB-C Anschluss (USB-C Input) der Powerbank und verbinden Sie das andere Ende des USB Kabels mit einem Standard USB Port eines Computers oder USB Netzteil. Der Ladevorgang und der aktuelle Ladestatus wird durch die LED Statusleuchten signalisiert. Ist die Powerbank vollständig geladen, leuchten die LED Statusleuchten dauerhaft. Die benötigte Ladezeit der Powerbank ist abhängig von der gewählten Ladequelle und deren Ausgangsleistung (max. 5V / 2.4A).

Schnelles Aufladen:

Um die Powerbank mit maximaler Leistung (22 Watt) aufzuladen, nutzen Sie bitte eine Netzteil und Kabel Kombination, welche den Power Delivery Standard (PD) oder die Fast Charge Technologie unterstützt.

Aufladen durch die Powerbank

Diese Powerbank verfügt über zwei USB-A Anschlüsse (USB-A Output 1/ USB-A Output 2) und einen USB-C Anschluss (USB-C Input/Output).

- 1x USB-A Anschluss unterstützt den Fast Charge Standard (Output normal: 5V 2A max.; Output Fast Charge: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18 Watt). Der Type C Anschluss unterstützt den Power Delivery (PD) Standard (Output normal: 5V 2A max.; Output PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18W).

- Sie können 3 Geräte gleichzeitig mit der Powerbank laden. Die Fast Charge Technologie und der Power Delivery Standard werden allerdings nur dann unterstützt, wenn nur ein Gerät geladen wird. Be gleichzeitigen Aufladen von 2 oder 3 Geräten teilen sich die Anschlüsse den maximale Output von 5V 3A = 15W.

- Verbinden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-A Anschluss (USB-A Output 1/USB-A Output 2) an der Powerbank und das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-C Anschluss des zu ladenden Gerätes. Der Ladevorgang startet automatisch.

- Wird ein Gerät mit der Powerbank geladen und die Kapazität der Powerbank ist nahezu erschöpft, wird dieses durch Blinken der letzten Status LED signalisiert. Bitte laden Sie die Powerbank wieder auf.

- Bitte beachten Sie, dass während des Aufladens eines Gerätes mit einer Powerbank etwa 30% der Gesamtkapazität allein durch den Ladevorgang verbraucht wird. Dies ist beispielsweise durch den Verlust von Leistung aus Schaltkreiswärme und Spannungswandlung bedingt.

- Sorgen Sie dafür, dass die durch den Ladevorgang entstehende Wärme vom Gerät abgeleitet werden kann (idealerweise legen Sie die Powerbank während der Nutzung auf eine feste und wärme beständige Unterlage).

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten:

Kinder unterschätzen Gefahren häufig oder erkennen sie erst gar nicht. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten sensorischen, physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und sie die daraus resultierenden Gefahren zu verstehen haben. Unbeaufsichtigte Kinder sollen keinen Zugriff auf das Gerät haben. Stellen Sie sicher, dass kein Kind mit dem Gerät spielen.

Allgemeines

- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem kalten, heißen, feuchten oder staubigen Gebieten. Setzen Sie es ebenfalls keinen direkten Sonnenstrahlen aus. Schützen Sie das Produkt vor offenem Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

- Schützen Sie das Gerät in jedem Betriebszustand vor Stoß und Fall.

- Dieses Gerät ist sensibel gegenüber elektrostatischer Entladung. Nicht berühren Sie daher das Gerät vor jeder möglichen elektrostatischen Entladung.

- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verbinden Sie die USB Ausgangsanschlüsse des Gerätes nicht mit USB Anschlüssen von Computern oder anderen Geräten. Sie sind nur zum Aufladen von Geräten bestimmt.

- Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Es enthält keine wartenden Teile und die Garantie erlischt in diesem Falle.

- Stecken Sie keine Gegenstände, die nicht für den Gebrauch vorgesehen sind, in die Öffnungen des Produktes. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss und einem daraus resultierendem Feuer führen.

- Bedienen Sie dieses Gerät nicht mit nassen Händen.

- Verwenden Sie bitte kein Wasser oder chemische Lösungen, um das Gerät zu säubern. Nutzen Sie dazu bitte nur ein trockenes Tuch.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt in diesem Fall.

- Das Gerät entwickelt bei der Nutzung Wärme, dies ist normal. Beschränken Sie das Produkt während der Nutzung nicht ab.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder feucht geworden ist.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betreiben Sie das Gerät bei 0 bis 40 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit). Falls Sie die Powerbank längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie sie zwischen -10 und 45 Grad Celsius bei max. 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (für kurze Zeit) und laden Sie dieses alle drei Monate, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an warranty@grixx.eu oder rufen unter +31 (0)172 63 66 61 zum Ortstarif an.

www.grixx.eu

Abmessungen: 140,5 x 68,9 x 27,6 mm
Micro-USB In: 5V/2A, 9V/2A
USB-C In: Normal: 5V/2A
Power Delivery: 5V/2.4A, 9V/2.4A
12V/1.8A
(Max: 22 Watt)

USB-A 1 Out: Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
(Max: 18 Watt)
Normal: 5V/2A
Power Delivery: Normal: 5V/2A
5V/3A, 9V/2A
12V/1.5A
(Max: 18 Watt)

USB-A 2 Out: Normal: 5V/2A
Power Delivery: Normal: 5V/2A
5V/3A, 9V/2A
12V/1.5A
(Max: 18 Watt)

USB-A/USB-C: 5V/3A shared (Out)
Interner Akku: 15000mAh/55Wh
Li-Polymer-Akku

Konformitätserklärung

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt die Anforderungen aller für dieses

Elektro- und Elektronikgeräte müssen nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Leere Batterien nicht wegwerfen, sondern in speziellen Batteriesammelstellen oder im Sondermüll entsorgen.

ES POWERBANK 15.000mAh PD

Lea atentamente estas instrucciones y observe y siga las indicaciones que figuran en ellas in forma de garantizar una larga vida útil y un uso fiable del aparato. Conserve esas instrucciones a mano y entregúelas a otros usuarios del aparato.

Esta power bank o batería externa está destinada exclusivamente a la alimentación de dispositivos de consumo con una tensión de servicio de 5V de corriente continua (teléfonos móviles, reproductores MP3, etc.), así como dispositivos que admiten el estándar Power Delivery (PD) o el estándar tecnológico Fast Charge. Cualquier otro uso no considerado indebido y puede causar desperfectos y lesiones. Este producto no está destinado al uso comercial o para aplicaciones médicas y especiales, en las que un fallo del producto puede causar considerables daños materiales, lesiones o la muerte. Queda excluida cualquier reclamación por daños derivados de un uso indebido o de la no observancia de las indicaciones de seguridad.

Manejo

Tecla de función (ON/OFF)
Pulsando la brevemente, los pilotos LED indicarán el estado actual de la batería y se activa la powerbank. Si no hay ningún dispositivo conectado con la power bank, la power bank cambia automáticamente al modo standby al cabo de un intervalo de aproximadamente 30 segundos.

LED indicadores de estado

Los LED le indican el estado actual de la carga de la power bank durante la carga o descarga de esta.

Capacidad batería	>25%	>50%	>75%	>100%
Piloto LED	•	••	•••	••••

Puesta en marcha / Carga de la power bank / Carga de dispositivos conectados

Carga de la powerbank
Conecte el cable USB-C suministrado con el puerto USB-C (Entrada de USB-C) de la power bank y conecte el otro extremo del cable USB en un puerto USB estándar de un ordenador o de una fuente de alimentación USB. El proceso de carga y el estado actual de la carga se indican a través de los indicadores de estado LED. Una vez la power bank esté cargada por completo, los indicadores de estado LED estarán permanentemente iluminados. El tiempo de carga necesario de la power bank o batería externa depende de la fuente de carga elegida y de su potencia de salida (máx. 5V / 2.4A).

Carga rápida:

A fin de cargar el powerbank a una potencia máxima (22 W), utilice una combinación de fuente de alimentación y cable que sea compatible con el estándar Power Delivery (PD) o la tecnología Quick Charge.

Carga de dispositivos mediante la power bank

- El Powerbank tiene dos puertos de USB-A (salida 1 de USB-A / salida 2 de USB-A) y un puerto de USB-C (entrada/salida de USB-C).

- 1x La conexión USB-A es compatible con el estándar Fast Charge (salida normal: 5V 2A máx.; salida Fast Charge: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A máx. = max. 18 W). La conexión Type C es compatible con el estándar Power Delivery (PD) (salida normal: 5V 2A máx.; salida PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A máx. = max. 18 W).

- Con la power bank puede cargar simultáneamente 3 dispositivos, no obstante, la tecnología Fast Charge y el estándar Power Delivery solo son compatibles si se carga un solo dispositivo. Si se cargan simultáneamente 2 o 3 dispositivos, las conexiones comparten la salida máxima de 5V 3A = 15W.

- Por favor conecte el cable USB incluido al puerto USB-A (salida 1 de USB-A / salida 2 de USB-A) en el Powerbank y el otro extremo del cable USB al puerto USB-C del aparato para que se cargue. La carga se iniciará automáticamente.

- Si un dispositivo se está cargando con la power bank y la capacidad de esta está casi agotada, parpadeará el último LED de estado. Vuelva a cargar la power bank.

- Tenga en cuenta que durante la carga de un dispositivo con una batería externa, ya solo el proceso de carga consume casi el 30% de la capacidad total. Esto es debido, por ejemplo, a la pérdida de potencia que se deriva del calor del circuito y de la transformación de la tensión.

- Compruebe que el calor generado por el proceso de carga pueda disiparse (lo ideal es que coloque la power bank o batería externa durante el uso sobre una base firme y resistente al calor).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Peligro para niños y personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas mermadas:

Los niños a menudo infravaloran los peligros o ni siquiera los detectan. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (tampoco niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas mermadas o que no cuenten con la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a no ser que los supervise una persona responsable de su seguridad o que hayan recibido instrucciones de esta sobre cómo utilizar el aparato y que hayan comprendido los peligros que implican. Los niños no deben acceder a este aparato sin supervisión. Asegúrese de que los niños no juegan con el aparato.

Observaciones generales

- No utilice el aparato en entornos excesivamente calientes, fríos, húmedos o polvorientos.

- No lo exponga a la radiación solar directa. Proteja el producto de llamas directas. ¡Peligro de explosión!

- Proteja el aparato en cualquier estado de funcionamiento contra golpes y caídas.

- Este aparato es sensible respecto a la descarga electrostática. Por esta razón, proteja el aparato contra cualquier posible descarga electrostática.

- A fin de evitar fallos de funcionamiento, no conecte las conexiones de salida USB del aparato con puertos USB de ordenadores u otros dispositivos. Esas conexiones solo están destinadas a la carga de dispositivos.

- No desmonte el aparato en sus componentes individuales, y no intente repararlo usted mismo. Contiene piezas que no requieren mantenimiento, y además en este caso se extingue la garantía.

- No introduzca en las aperturas del producto objetos que no estén previstos para el uso. No intente reparar el cortocircuito, que además puede dar lugar a un incendio.

- No maneje el aparato con manos mojadas.
- No utilice agua o soluciones químicas para limpiar el aparato. Use solo un paño seco.

- No intente reparar usted mismo el aparato. En ese caso se extingue la garantía.

- Durante el uso, el aparato genera calor, lo cual es normal. No tape el producto durante el uso.

- No utilice el aparato si presenta daños visibles o se ha humedecido.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Utilice el aparato a una temperatura de entre 0 y 40 grados centígrados y a una humedad relativa del aire máxima del 90% (durante breve tiempo). Si no utilizar la batería externa durante un tiempo prolongado, almacénela a una temperatura de entre -10 y 45 grados centígrados y a una humedad relativa del aire máxima del 90% (durante breve tiempo) y cárguela cada tres meses, a fin de mantener su plena capacidad de funcionamiento.

Si tiene alguna pregunta, escriba a warranty@grixx.eu o llame al +31 (0)172 63 66 61 (tarifa local).

www.grixx.eu

Dimensiones: 140,5 x 68,9 x 27,6 mm
Entrada Micro-USB: Normal: 5V/2A
5V/2.4A, 9V/2.4A
12V/1.8A

Power Delivery: Normal: 5V/2A
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
(Max: 18 Watt)

Salida USB-A 1: Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
(Max: 18 Watt)
Normal: 5V/2A
Power Delivery: Normal: 5V/2A
5V/3A, 9V/2A
12V/1.5A
(Max: 18 Watt)

Salida USB-A 2: Normal: 5V/2A
Power Delivery: Normal: 5V/2A
5V/3A, 9V/2A
12V/1.5A
(Max: 18 Watt)

Salida USB-C: 5V/3A shared (Out)
Batería interna: 15000mAh/55Wh
Batería de polímero de litio

Declaración de conformidad

El marcado CE indica que este producto cumple los requisitos de todas las Directivas de la UE vigentes para este producto.

Según la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, este producto no se puede mezclar con los residuos domésticos, sino que hay que deshecharlo aparte.

Si desea deshacerse de este producto en el futuro, NO lo tire con los residuos domésticos. Llévelo a un lugar de recogida especial, por ejemplo, al punto limpio de su municipio. No tire las pilas agotadas. Deposítelas en los cubos especiales para pilas o lívelos residuos químicos domésticos al punto limpio de su municipio.

GRIXX

POWERBANK

PD 15.000mAh

EN Manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
DE Bedienungsanleitung Seite
ES Instrucciones de uso

Article No. : GREXTBP15PDB02



- 1 - Function key (ON/OFF)
- 2 - MicroUSB Input
- 3 - USB-C Input/Output
- 4 - Status LEDs
- 5 - USB-A Output 1
- 6 - USB-A Output 2

EN POWERBANK 15.000mAh PD

Read these instructions carefully and please observe and read all references made in these instructions to guarantee a long life and reliable use of the device. Please keep these instructions readily to hand and pass them on to other users of the device.

This Powerbank is intended exclusively for the power supply of devices with an operating voltage of 5V direct current (mobile phones, MP3 player, etc.), as well as devices which support the Power Delivery Standard (PD) or the Fast Charge Technology Standard. Another use, or one going beyond this, is deemed as not intended and can lead to damage and injuries. This product is not intended for commercial use or for medical and special applications, where the failure of the product can cause injuries, mortalities or considerable material damages. Claims of any kind due to damages from improper use or non-observance of safety instructions are excluded.

Operation

Function Key (ON/OFF)

By briefly pressing the Function key, the current battery status is displayed through the LED lights and the Powerbank is activated. If no device is connected to the Powerbank, the Powerbank changes automatically into standby mode after a time interval of approx. 30 seconds.

LED Status display

The current status of the Powerbank is displayed via the status LEDs when charging or discharging the Powerbank.

Battery Capacity	>25%	>50%	>75%	>100%
LED light	•	••	•••	••••

Commissioning / Charging the Powerbank / Charging connected devices

Charging the Powerbank

Connect the supplied USB-C charging cable with the USB-C port (USB-C input) of the Powerbank and connect the other end of the USB cable with a standard USB port of a computer or USB power supply. The charging process and the current charge status is signalled via the LED status lights. When the Powerbank is fully charged, the LED status lights are permanently on. The required charging time of the Powerbank is dependent on the selected charging source and its output (max. 5V / 2.4A).

Fast charging:

To charge the Powerbank with maximum power (22 Watt), please use a power supply and cable combination, which supports the Power Delivery Standard (PD) or the Fast Charge Technology.

Charging devices with the Powerbank

The Powerbank has two USB-A ports (USB-A Output) and one USB-C port (USB-C Input/Output).

- 1 x USB-A port supports the Fast Charge Standard (Output normal: 5V 2A max.; Output Fast Charge: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18 Watt).
- The USB-C port supports the Power Delivery (PD) Standard (Output normal: 5V 2A max.; Output PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18 Watt).

You can charge 3 devices simultaneously with the Powerbank. The Fast Charge Technology and the Power Delivery Standard are, however, only supported when just one device is charged. When charging 2 or 3 devices simultaneously, the ports share the maximum output of 5V 3A = 18W.

Please connect the included USB cable to the USB-A port (USB-A Output / USB-A Output 2) on the Powerbank and the other end of the USB cable to the USB-C port of the device to be charged. Charging will start automatically.

- If a device is charged with the Powerbank and the capacity of the Powerbank is almost exhausted, this is signalled by blinking of the last status LED. Please re-charge the Powerbank.
- Please note that while charging a device with a Powerbank, about 30% of the total capacity is used up just through the charging process. This is due, for example, through the loss of power from circuit warmth and voltage conversion.
- Make sure that the warmth created through the charging process can be emitted from the device (ideally place the Powerbank on a firm and heat-resistant base while in use).

SAFETY INSTRUCTIONS

Dangers for children and persons with restricted physical, sensory or mental abilities: Children often underestimate dangers or do not recognise them at all. This device is not intended to be used by persons (including children) with restricted sensory, physical or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a

person responsible for their safety or received instructions from the person on how to use the device and they have understood the resultant dangers. Unsupervised children should not have access to the device. Make sure that children do not play with the device.

General

- Do not use the device in extremely cold, hot, humid or dusty areas. Do not subject it to direct sunlight. Protect the product from open fire. There is danger of explosion!
 - Protect the device in every operating state against impact and falling.
 - This device is sensitive to electrostatic discharge. Therefore protect the device against every possible electrostatic discharge.
 - To avoid malfunctions, do not connect the USB output ports of the device with USB ports of computers or other devices. They are only intended for charging devices.
 - Do not disassemble to device into its component parts and do not try to repair it yourself. It does not contain any parts requiring maintenance and the guarantee expires in this case.
 - Do not insert any items, which are not intended for its use, into the openings of the product. This could lead to an electrical short-circuit and a resultant fire.
 - Do not operate this device with wet hands.
 - Please do not use water or chemical solutions to clean the device.
 - Please use only a dry cloth for this purpose.
 - Do not try to repair the device yourself. The guarantee expires in this case.
 - The device develops warmth when in use, this is normal. Do not cover the device when this is in use.
 - Do not use the device when it shows visible damage or has become moist.

OPERATING CONDITIONS

Operate the device at 0 to 40 degrees Celsius at max. 90% relative humidity (for a short time). If you do not use the Powerbank for a longer period of time, store it at between -10 and 45 degrees Celsius at max. 90% relative humidity (for a short time) and charge this every three months to retain the full performance.

For questions, please send an email to warranty@grixix.eu or call +31 (0)72 63 66 61 (local rate).

www.grixix.eu

Dimensions:	140.5 x 68.9 x 27.6 mm
Micro-USB In:	5V/2A, 9V/2A
USB-C In:	Normal: 5V/2A, 9V/2.4A
Power Delivery:	5V/2.4A, 9V/2.4A (Max.: 22 Watt)
USB-A1 Out:	Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A2 Out:	Normal: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Power Delivery:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A/USB-C:	5V/3A shared (Out)
Internal battery:	15000mAh/55Wh Li-Polymer battery

Declaration of conformity

The CE marking says that this product meets the requirements of all EU Directives applicable for this product.

In accordance with the waste guidelines for electrical and electronic equipment, this product must be disposed of separately. If you wish to dispose of this product in the future, do NOT discard it with the household waste, but hand it in at your local refuse collection depot. Do not throw away used batteries, but dispose them in special battery bins or return them as chemical waste at the municipal depot

NL POWERBANK 15.000mAh PD

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde aanwijzingen in acht en volg ze op, om een lange levensduur en betrouwbare werking van het apparaat te kunnen garanderen. Berg deze gebruiksaanwijzing onder handbereik op en geef deze door aan andere gebruikers van het apparaat.

Deze powerbank is uitsluitend bedoeld als stroomvoorziening voor apparaten met een werkspanning van 5 V gelijkstroom (mobiele telefoons, MP3-speler etc.), en tevens apparaten die de Power Delivery Standard (PD) of de Fast Charge technologie standaard ondersteunen. Ander of verder reikend gebruik geldt als niet in overeenkomst met het doel en kan leiden tot schade en verwondingen. Dit product is niet bedoeld voor commerciële gebruik of voor medische en speciale toepassingen, waarbij uitval van het product verwondingen, de dood of aanzienlijke zaakschade veroorzaken kan. Claims van welke aard ook vanwege schade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat in acht nemen van de veiligheidsaankwijzingen zijn uitgesloten.

Bediening

Functieknop (ON/OFF)

Door kort de knop in te drukken wordt de actuele accustatus aangegeven door de ledlampjes en de powerbank wordt geactiveerd. Als er geen apparaat verbonden is met de powerbank, dan schakelt de powerbank na een tijdsinterval van ca. 30 seconden automatisch stand-by-modus.

LED statusweergave

De actuele oplaadstatus van de powerbank wordt bij opladen en ontladen van de powerbank weergegeven door middel van de statusleds.

Batterij Capaciteit	>25%	>50%	>75%	>100%
Ledlampje	•	••	•••	••••

In gebruik nemen / Opladen van de powerbank / Opladen van aangesloten apparaten

Opladen van de powerbank
Verbind de meegeleverde USB-C kabel met de USB-C aansluiting (USB-C Input) van de powerbank en verbind het andere uiteinde van de USB-kabel met een standaard USB-aansluiting van een computer of USB-adapter. Het opladen en de actuele oplaadstatus wordt aangegeven door de led-statuslampjes. Als de powerbank volledig opgeladen is, zijn de led-statuslampjes branden. De benodigde oplaadtijd van de powerbank is afhankelijk van de gekozen oplaadbron en de output daarvan (max. 5V / 2.4A).

Snel opladen:

Om de powerbank met maximaal vermogen (22 watt) op te laden, gebruikt u een voedingseenheid en een kabelcombinatie die de Power Delivery Standard (PD) of de Fast Charge-technologie ondersteunen.

Apparaten opladen met de powerbank

Deze Powerbank beschikt over twee USB-A-aansluitingen (USB-A Output / USB-A Output 2) en 1 USB-C-aansluiting (USB-C Input/Output).

1x USB-A-poort ondersteunt de Fast Charge standaard (output normaal: 5V 2A max.; output Fast Charge: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18Watt).
De Type C connector ondersteunt de Power Delivery (PD) Standard (output normaal: 5V 2A max.; Output PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18W).

U kunt 3 apparaten tegelijkertijd laden met de powerbank. De Fast Charge-technologie en de Power Delivery Standard worden echter alleen ondersteund als slechts één apparaat wordt geladen. Bij het gelijktijdig opladen van 2 of 3 apparaten, delen de poorten het maximale uitgangsvermogen van 5V 3A = 15W.

- Sluit de meegeleverde USB-kabel met de USB-A-aansluiting (USB-A Output / USB-A Output 2) aan op de powerbank en het andere uiteinde van de USB-kabel met de USB-C-aansluiting van het op te laden toestel. Het laden wordt automatisch starten.

Als een apparaat opgeladen wordt met de powerbank en de powerbank is bijna leeg, dan wordt dat aangegeven door knipperen van de laatste statusled. Laad dan de powerbank op.

- Houd er rekening mee dat tijdens het opladen van een apparaat met de powerbank zo'n 30% van de totale capaciteit alleen al door het oplaadproces verbruikt wordt. Dit is het gevolg van onder meer vermogensverlies door warmteafgifte en spanningswisseling.

Zorg dat het apparaat de warmte die tijdens het oplaadproces ontstaat af kan geven. Het beste is om het apparaat tijdens het opladen op een stevige en warmtebestendige ondergrond te leggen).

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Gevaar voor kinderen en voor personen met een beperking in fysieke, zintuiglijke of psychische capaciteiten: Kinderen onderschatten gevaar vaak van zijn zelf helemaal niet van bewust. Dit apparaat is niet bedoeld om door personen (ook kinderen) met een beperking in fysieke, zintuiglijke of psychische capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij het gebruik plaatsvindt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze van een dergelijke persoon instructies gekregen hebben. Het gebruik van het apparaat en de gevaren die verbonden zijn met gebruik van het apparaat. Kinderen zonder toezicht mogen geen toegang hebben tot het apparaat. Laat kinderen niet spelen met het apparaat.

Algemeen

- Gebruik het apparaat niet in extreem koude, hete, vochtige of stoffige omstandigheden. Stel het apparaat niet bloot aan directe zonnestralen. Bescherm het apparaat tegen open vuur. Er bestaat oplosviegevaar!
- Bescherm het apparaat als het in bedrijf is altijd tegen stoten en vallen.

Als u het apparaat niet gebruikt, moet elektrostatische ontlading. Bescherm het apparaat daarom tegen iedere mogelijke elektrostatische ontlading.

- Om onjuist functioneren te voorkomen, is het belangrijk dat u de USB-uitgangsaansluitingen van het apparaat niet verbindt met USB-aansluitingen van computers en andere apparaten. Zie zijn bedoeld voor het opladen van apparaten.

Als u het apparaat niet uit elkaar en probeer niet om zelf het apparaat te repareren. Als u dit toch doet, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben.

- Streek geen voorwerpen die niet daartoe bedoeld zijn in de openingen van het apparaat. Als u dat toch doet, kan dit kortsluiting en brand tot gevolg hebben.

- Bedien dit apparaat niet met natte handen.
- Gebruik geen water of chemische oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken. Maak het apparaat uitsluitend met een sachte doek schoon.

- Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Als u dat toch doet, vervalt de garantie.
- Het apparaat ontwikkelt warmte bij gebruik. Dit is normaal. Dek het apparaat niet af bij gebruik.

- Gebruik het apparaat niet, als het zichtbare schade heeft of vochtig of nat geworden is.

GERUÏKVOORWAARDEN

Gebruik het apparaat uitsluitend bij 0 tot 40 graden Celsius bij max. 90% relatieve luchtvochtigheid (voor korte tijd). Als u de powerbank langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan tussen -10 en 45 graden Celsius bij max. 90% relatieve luchtvochtigheid (voor korte tijd) en laad het apparaat eens in drie maanden op om prestaties te handhaven.

Voor al uw vragen kunt u een e-mail sturen naar garantie@grixix.eu of belten tegen lokaal tarief naar +31 (0)72 63 66 61.

www.grixix.eu

Afmetingen:	140.5 x 68.9 x 27.6 mm
Micro-USB In:	5V/2A, 9V/2A
USB-C In:	Normal: 5V/2A, 9V/2.4A
Power Delivery:	5V/2.4A, 9V/2.4A (Max.: 22 Watt)
USB-A1 Out:	Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A2 Out:	Normal: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Power Delivery:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A/USB-C:	5V/3A shared (Out)
Interne accu:	15000mAh/55Wh Li-polymer batterij

Conformiteitsverklaring

Het CE-merk geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen voor dit product.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, moet dit soort afval apart worden ingevorderd. Indien u in de toekomst niet wilt dit product af wilt, plaats het dan NIET bij het huishoudafval, maar lever het in bij het KCA depot van uw gemeente. Goor lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterijen bakken of lever ze in als kca bij het gemeente depot.

FR POWERBANK 15.000mAh PD

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi et observer et respecter l'ensemble des consignes figurant dans le présent mode d'emploi afin de garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de l'appareil. Conservez le présent mode d'emploi à portée de main et transmettez-le aux autres utilisateurs de l'appareil le cas échéant.

Cette Powerbank est destinée exclusivement à l'alimentation électrique d'appareils d'une tension de service de 5 V courant continu (téléphones mobiles, lecteurs MP3, etc.), ainsi que d'appareils qui prennent en charge la technologie Fast Charge. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme étant non conforme et peut entraîner des dommages et des blessures. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou pour des applications médicales et spéciales ou une panne du produit pourrait causer des blessures, la mort ou des dommages matériels considérables. Tout recours en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité est exclu.

Commande

Niveau de fonction (ON/OFF)

En appuyant brièvement sur cette touche, le niveau de charge actuel de la batterie est indiqué par les voyants LED et la Powerbank est activée. Si aucun appareil n'est connecté à la powerbank, celle-ci passe automatiquement en veille après un intervalle d'env. 30 secondes.

Indicateur d'état à LED

Le niveau de charge actuel de la Powerbank est indiqué via les LED d'état lors du chargement ou déchargement de la Powerbank.

Capacité de la batterie	>25%	>50%	>75%	>100%
Voyant LED	•	••	•••	••••

Mise en service / chargement de la Powerbank / chargement des appareils connectés

Chargement de la Powerbank

Veillez relier le câble USB-C fourni au port USB-C de la Powerbank (Entrée USB-C) puis relier l'autre extrémité du câble USB-C à un port USB Standard d'un ordinateur ou d'un bloc d'alimentation USB. Le processus de chargement et le niveau de charge actuel sont signalés par les voyants d'état LED. Lorsqu'un Powerbank est entièrement chargée, les voyants d'état LED restent allumés de manière permanente. La durée de charge requise par la Powerbank dépend de la source de charge ment choisie et de la puissance de sortie de celle-ci (max. 5V / 2.4A).

Charge rapide:

Pour charger la Powerbank à puissance maximale (22 Watt), veillez utiliser une combinaison d'adaptateur et de câble qui prenne en charge la norme Power Delivery (PD) ou la technologie Fast Charge.

Chargement d'appareils par le biais de la Powerbank

La Powerbank dispose de deux ports USB-A (Sortie USB-A / Sortie USB-A 2) et de 1 port USB-C (Entrée/Sortie USB-C).

1x port USB-A prend en charge la norme Fast Charge Standard (sortie normale: 5V 2A max.; sortie Fast Charge: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18W). Le port de type C prend en charge la norme Power Delivery (PD) (sortie normale: 5V 2A max.; sortie PD: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A max. = max. 18W).

- Vous pouvez charger simultanément 3 appareils avec le Powerbank. La technologie Fast Charge et la norme Power Delivery ne sont que partiellement prises en charge si un seul appareil est chargé. Si 2 ou 3 appareils sont chargés simultanément, les ports se partagent la sortie maximale de 5V 3A = 15W.

Veillez connecter le câble USB fourni au port USB-A (Sortie USB-A / Sortie USB-A 2) sur la Powerbank et l'autre extrémité du câble USB au port USB-C de l'appareil à charger. Le chargement commencera automatiquement.

Un appareil est chargé par le biais de la Powerbank et que la capacité de la Powerbank est presque épuisée, le clignotement de la dernière LED d'état le signale. Veillez recharger l'appareil par le biais d'une Powerbank. Le processus de chargement consomme à lui seul environ 30 % de la capacité totale. Cela résulte par exemple de la puissance dissipée en raison de la chaleur du circuit électronique et de la conversion de tension.

- Assurez-vous que la chaleur produite par le processus de chargement puisse être dissipée par l'appareil (idéalement, il convient de poser la Powerbank sur un support rigide et résistant à la chaleur pendant l'utilisation).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Risques pour les enfants et pour les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées:

Les enfants ne peuvent estimer fréquemment les risques ou ne les identifient pas du tout. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) aux facultés sensorielles, physiques ou mentales diminuées ou manquant de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir bénéficié d'instructions de la part de cette personne sur la manière d'utiliser l'appareil et avoir compris les risques qui en résultent. Les enfants non surveillés ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Généralités

- N'utilisez pas l'appareil dans des régions extrêmement froides, chaudes, humides ou poussiéreuses. Veillez également à ne pas l'exposer à la lumière directe et/ou des conditions météorologiques extrêmes. Protégez le produit contre les feux nus. Il existe un risque d'explosion!
- Protégez l'appareil contre les chocs et les chutes, peu importe son état de fonctionnement.
- Ne connectez pas un court-circuit électrique à l'appareil contre toute charge électrostatique éventuelle.
- Pour éviter les dysfonctionnements, ne reliez pas les ports de sortie USB de l'appareil aux ports USB d'un ordinateur ou d'un autre appareil. Ils sont uniquement destinés au chargement d'appareils spécifiques.
- Ne désassemblez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Le contenu ne contient aucune pièce nécessitant un entretien et la garantie deviendra caduque dans ce cas.
- N'enfoncez pas d'objets non prévus à cet effet dans les orifices du produit. Cela pourrait causer des blessures électriques et une incendie qui en résulterait.
- N'utilisez pas cet appareil avec les mains mouillées.
- Veillez ne pas utiliser d'eau ou de solutions chimiques pour nettoyer l'appareil. Veillez utiliser uniquement un chiffon sec à cet effet.
- N'essayez pas de réparer l'appareil par vos propres moyens. La garantie deviendra caduque dans ce cas.
- L'appareil produit de la chaleur au cours de l'utilisation, ceci est normal. Ne couvrez pas le produit pendant son utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il a été exposé à de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisez l'appareil à une température entre 0 et 40 degrés Celsius et au maximum à une humidité relative de l'air de 90 % (brièvement). Si vous souhaitez ne pas utiliser la Powerbank pendant une période prolongée, stockez-la à une température entre -10 et 45 degrés Celsius et au maximum à une humidité relative de l'air de 90 % (brièvement) et chargez-la tous les trois mois afin de préserver pleinement sa capacité.

Pour toutes vos questions, vous pouvez envoyer un email à warranty@grixix.eu ou appeler au tarif local au +31 (0) 72 63 66 61, warranty@grixix.eu ou call +31 (0)72 63 66 61 (local rate).

Dimensions:	140.5 x 68.9 x 27.6 mm
Micro-USB In:	5V/2A, 9V/2A
Entrée USB-C:	Normal: 5V/2A, 9V/2.4A
Power Delivery:	5V/2.4A, 9V/2.4A (Max.: 22 Watt)
Sortie USB-A 1:	Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Sortie USB-A 2:	Normal: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Power Delivery:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A/USB-C:	5V/3A shared (Out)
Batterie interne:	15000mAh/55Wh Batterie Li-polyimère

www.grixix.eu

Dimensions:	140.5 x 68.9 x 27.6 mm
Micro-USB In:	5V/2A, 9V/2A
Entrée USB-C:	Normal: 5V/2A, 9V/2.4A
Power Delivery:	5V/2.4A, 9V/2.4A (Max.: 22 Watt)
Sortie USB-A 1:	Fast Charge: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Sortie USB-A 2:	Normal: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
Power Delivery:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Max.: 18 Watt)
USB-A/USB-C:	5V/3A shared (Out)
Batterie interne:	15000mAh/55Wh Batterie Li-polyimère

Declaration de conformité

Le marquage CE indique que ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives UE applicables à ce produit.

D'après la directive relative aux déchets d'appareils électriques et électroniques, ce type de déchets doit être fourni séparément. Si vous désirez vous débarrasser de votre produit dans l'avenir, NE le placez PAS dans la poubelle mais déposez-le au dépôt des déchets chimiques de votre municipalité. Ne jetez pas les batteries vides, mais déposez-les dans un bac spécial pour batteries ou donnez-les au dépôt municipal.